


"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.  
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.  
 Декларация ТПС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
**ЛЕРОМ**

Россия, 442965, Пензенская область,  
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,  
 ООО "Мебельная компания "Лером"  
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru  
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,  
 65-33-04, 65-33-05  
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



АН-2651  
 540x720x355



АН-2652  
 540x720x355

### АНТРЕСОЛЬ

наименование	вес секции	мах допустимая нагрузка на секцию
АН-2651 АН-2652	20 кг	20 кг

Инструкция  
 по сборке и эксплуатации мебели

### Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки необходимо проверить по комплекточным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ					кол-во упаковок	
	*	наименование	размер	кол-во	АН-2651	АН-2652
Упаковка № 2016	1	боковая стенка	508x330	2	1	1
Упаковка № 2221	2	крышка	721x330	2	1	1
Упаковка № 2222	3	полка	688x263	1	1	-
Упаковка № 2925	4	створка глухая	536x716	1	1	-
Упаковка № 2926		створка стекло	536x716	1	-	1
Упаковка № 2619	5	задняя стенка	524x704	1	1	1
Упаковка № 3930	6	полка стекло	686x255	1	-	1
	7	фурнитура		1	1	1


КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		*	АН-2651	АН-2652
	Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	①	2 (4+4)	2 (4+4)
	Демпфер для петли	②	2	2
	Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	③	8	8
	Ручка + винт М4x25	④	1+2	1+2
	Полкодержатель с фиксатором	⑤	4	-
	Полкодержатель для стекла	⑥	-	4
	Заглушка для техн. отв D=5мм	⑦	4	4
	Стяжка межсекционная D=8мм	⑧	4	4
	Навес (левый+правый) (винт 6,3x19)	⑨	1+1	1+1
	Заглушка (левая+правая)	⑩	1+1	1+1
	Ответная планка к навесу	⑪	1	1
	Шуруп 4x16	⑫	10	10
	Фиксатор	⑬	10	10
	Газовый лифт	⑭	2	2
	Пластиковая втулка 5x10	⑮	8	8

\* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки


### ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В крышки (деталь №3) вворачиваем дюбель эксцентриковой стяжки (3) (рис.№1).
2. К верхней крышке (деталь №2) евровинтом 6,3x13 (1) приворачиваем ответные планки петель (1) на места крепления створок.
3. В боковые стенки забивается втулка (15), приворачиваем крепление лифта (14).
4. С помощью эксцентриковой стяжки (3) соединяем между собой одну крышку и боковые стенки.
5. Затем вставляем в пазы задние стенки (деталь №5). Выборка под навес в задней стенке должна совпадать с местом крепления навеса (10) см. рисунок №1. Далее крепим вторую крышку.
6. Для крепления задних стенок (предварительно измерив диагонали корпуса - значения диагоналей должны быть равными) используем фиксаторы (13), размещая их согласно схеме (рис. №2). Предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм через фиксатор прикручиваем шурупом 4x16 (12).
7. К боковым стенкам евровинтом 6,3x19 (9) приворачиваем навесы (9) (рис.№3).
8. Выбрав желаемый уровень, крепим к стене ответные планки навесов согласно схеме (рис. №5), предварительно сломав планку по линии разлома на две части (рис. №5). **ВНИМАНИЕ!** Стена должна быть бетонной или кирпичной, толщиной не менее 100 мм, крепеж не входит в комплект поставки изделия! Крепеж приобрести отдельно с учетом веса антресоли и допустимой нагрузки.
9. Навешиваем антресоль, производим регулировку элемента по уровню (рис. №4) так, чтобы нагрузка распределялась на каждый навес, закрываем навес заглушкой.
10. **ВНИМАНИЕ!** После установки всех элементов стягиваем антресоль с соседними элементами с помощью межсекционной стяжки 8x30мм (8).
11. С помощью шурупов 4x16 (1) приворачиваем петли к створкам, забивается втулка (15), приворачиваем крепление лифта (14).
12. **Досверливаем отверстия под ручку**  $\varnothing 5$  мм, приворачиваем ручки (4) к створке. Навешиваем створки закрепив петли к ответным планкам. На петли устанавливаем демпфер (2).
13. Устанавливаем полкодержатель (5) (6), устанавливаем полку.
14. Устанавливаем заглушки (7) в свободные отверстия.

( рис. №1 )



### СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ОТВЕТНЫХ ПЛАНК К СТЕНЕ




( рис. №5 )

Линия разлома ответной планки


( рис. №6 )

### СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОВОГО ЛИФТА




### СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИКСАТОРОВ

( рис.№2 )



( рис. №3 )



( рис. №4 )

